

## Paramétrage du DC7800


Imprimer ce document et suivre les instructions.

Pour configurer le clavier en français, scanner les codes suivants dans l'ordre :



PROGRAM

Keyboard Layout



1



FIN (Finish)

Pour configurer la gestion des minuscules / majuscules, scanner les codes suivants dans l'ordre :



PROGRAM

Caps Lock Control



2



FIN (Finish)

Votre douchette est opérationnelle.

Pour effectuer un test, ouvrir un éditeur de texte et scanner un code barre.